



Cabina de flujo laminar horizontal 1200-1700 mm utiles

Código: B2-01-010155

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La cabina de flujo laminar se utiliza únicamente para la protección de muestras. Es un banco de trabajo o recinto similar que crea un entorno de trabajo libre de partículas mediante la entrada de aire a través de un sistema de filtración y su expulsión a través de una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o unidireccional.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Cabina de flujo laminar horizontal 1200-1700 mm utiles	Cabina de flujo laminar horizontal 1200-1700 mm utiles	Cabina de flujo laminar horizontal 1200-1700 mm utiles	Cabina de flujo laminar horizontal 1200-1700 mm utiles	Cabina de flujo laminar horizontal 1200-1700 mm utiles
Codigo Cotecno	B2-01-010155.1	B2-01-010155.2	B2-01-010155.3	B2-01-010155.4	B2-01-010155.5

Aplicaciones

Cabina de flujo laminar horizontal: elija la variante comparando Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Material y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Que cambia entre variantes

Configuracion 1: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1200*500*570 mm; Material: Ventana lateral y frontal: vidrio templado de 5 mm, anti-UV; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1300*820*2040 mm.

Configuracion 2: Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 1700*500*570 mm; Material: Ventana lateral y frontal: vidrio templado de 5 mm, anti-UV; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 1800*820*2070 mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1200*500*570 mm y material: ventana lateral y frontal: vidrio templado de 5 mm, anti-uv.

Use esta configuracion si necesita tamaño interno (an. x pr. x al.): 1700*500*570 mm y material: ventana lateral y frontal: vidrio templado

de 5 mm, anti-uv.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Material y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Tamaño interno (An. x Pr. x Al.), Material y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.).

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)