

POSITECTOR RTR CHECK TAPE



Características principales:

- Se usa para verificar el funcionamiento de la medición de densidad de picos PosiTector RTR-P (solo para uso con PosiTector RTR-P).
- Se incluye una cinta de verificación con cada sonda RTR-P.

SKU: RTRCHKTAPE04 | **Categorías:** [Accesorios de Rugosímetro](#), [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

COTECNO