

LICUADORA DE CEMENTACIÓN DE VELOCIDAD CONSTANTE BELLTRONIC



SKU: N / A | **Categorías:** [Licuadoras y Batidoras](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
 A stainless steel laboratory mixer with a control panel on top. The control panel has a digital display and several buttons. The mixer is mounted on a base with four legs.	B-01-16-02-02-0102	Any pa_voltaje-v
 A stainless steel laboratory mixer, identical to the one above, with a control panel and a base.	B-01-16-02-02-0101	Any pa_voltaje-v

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]**Licuidora de Cementación de Velocidad Constante Belltronic B-01-16-02-02-01**

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]**Descripción de la Licuidora de Cementación de Velocidad Constante Belltronic B-01-16-02-02-01:**

La licuidora de cementación de velocidad constante Belltronic modelo B-01-16-02-02-01 facilita la preparación de cementos para pozos de petróleo para realizar pruebas de acuerdo con las pautas establecidas en la Especificación API 10. La investigación ha demostrado que las propiedades de los cementos para pozos dependen en gran medida de los procedimientos de mezcla. Cuando se utilizan mezcladores / mezcladores de velocidad constante, los datos obtenidos de las pruebas de tiempo de espesamiento tienen una mayor reproducibilidad y generalmente se correlacionan mejor con los datos obtenidos de otros laboratorios. El modelo B-01-16-02-02-01 de Belltronic proporciona un medio para preparar consistentemente lechadas de cemento con fines de prueba y también se puede utilizar para mezclar cementos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la API.

Método de operación:

Se pesa cuidadosamente la cantidad adecuada de agua de mezcla y se vierte en el recipiente de mezcla de la licuidora. La velocidad de rotación se establece en 4.000 RPM y se deja estabilizar. Se presiona el interruptor "START" y el cemento se agrega inmediatamente al agua de la mezcla en menos de 15 segundos. La velocidad de rotación se incrementa automáticamente a 12,000 RPM y la lechada se mezcla 35 segundos adicionales. Un microprocesador mantiene la velocidad de rotación y es independiente de las fluctuaciones en el voltaje de línea y la viscosidad de la lechada de cemento.

Características y especificaciones:

- Cuchillas mezcladoras de acero inoxidable endurecido.
- Recipiente de mezcla de acero inoxidable de 1 litro.
- Dos velocidades de mezcla preestablecidas y velocidad variable.
- La velocidad de rotación se mantiene en el punto de ajuste con microprocesador.
- Los relés de temporización controlan automáticamente los tiempos de mezcla a las RPM requeridas.
- La instrumentación digital proporciona una excelente legibilidad
- El módulo de medición de torque opcional prueba el tiempo de reticulación para fluidos de fractura

Especificaciones de la licuidora de cementación de velocidad constante

Part No.	Modelo	Descripción y parámetros técnicos	P.B.
120-60	B-01-16-02-02-0101	Dos velocidades preestablecidas de 4.000 y 12.000 RPM Volumen: 1000ml; 230 V \pm 5% CA; 50Hz; Potencia: 380 W;	46kg

120-60-1	B-01-16-02-02-0102	Dos velocidades preestablecidas de 4.000 y 12.000 RPM Volumen: 1000ml; 115 V \pm 5% CA; 60Hz; Potencia: 380 W;	46kg
-----------------	---------------------------	--	------

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

COTECNO