



Dispensador de cubrezapatos

Código: B2-01-012443

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

This device automatically dispenses disposable shoe covers to maintain cleanliness. It is essential for preventing contamination in critical environments such as hospital cleanrooms, electronics factories, food processing plants, laboratories, and modern residential or commercial entrances.

Características

1. It is equipped with a digital display, malfunction warnings, and automatic recovery from power-on/off cycles.
2. Fits all types of men's and women's shoes. When stepping into the machine, the support hooks automatically close, ensuring that stepping down is always smooth and the shoe cover never gets stuck.
3. Four pairs of infrared sensors are installed on both sides of the stepping well, providing full-range detection to ensure user safety.
4. The hooks that open the shoe covers feature a hidden design. There is no horizontal bar moving back and forth across the stepping well, so even if the machine malfunctions, it will not cause any harm to the foot.
5. LED lights intelligently guide the user through the process of wearing the shoe covers.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	3 segundos por cubre zapatos - Cubre zapatos - modelo 1	3 segundos por cubre calzado - Cubre calzado - modelo 2
Velocidad de dispensación	3 segundos por cubre zapatos	3 segundos por cubre calzado
Reposabrazos	Sin	Incluido
Capacidad máxima	Cubre zapatos PE: 200 pzs/caja Cubre zapatos no tejidos: 100 pzs/caja	Cubre calzado de PE: 200 uds/caja Cubre calzado no tejido: 100 uds/caja
Accesorio estándar	Cubre zapatos PE: 200 pzs/caja (se puede solicitar sustitución gratuita por cubre zapatos no tejidos agregando una observación al pedido)	Cubre calzado de PE: 200 uds/caja (se puede solicitar sustitución gratuita por cubre calzado no tejido agregando una observación al pedido)
Accesorio opcional	Cubre zapatos	Cubre calzado
Fuente de alimentación	AC110/220V, 50/60Hz	AC110/220V, 50/60Hz
Voltaje de operación interno	DC12V, 6A	DC12V, 6A
Dimensiones externas (A*F*H) (incluye cubre zapatos estándar)	630*310*1010mm	630*310*1010mm

Especificación	3 segundos por cubre zapatos - Cubre zapatos - modelo 1	3 segundos por cubre calzado - Cubre calzado - modelo 2
Dimensiones del paquete (A*F*H) (incluye cubre zapatos estándar)	710*375*1070mm	710*375*1070mm
Peso neto (incluye cubre zapatos estándar)	20kg	21kg
Peso bruto (incluye cubre zapatos estándar)	22kg	23kg
Dimensiones del paquete (A*F*H)	Cubre zapatos PE: 800*475*600mm (200 pzs/caja, 21 cajas/estuche, 4200 pzs total) Cubre zapatos no tejidos: 800*490*630mm (100 pzs/caja, 21 cajas/estuche, 2100 pzs total)	Cubre calzado de PE: 800*475*600mm (200 uds/caja, 21 cajas/estuche, 4200 uds en total) Cubre calzado no tejido: 800*490*630mm (100 uds/caja, 21 cajas/estuche, 2100 uds en total)
Peso bruto	Cubre zapatos PE/no tejidos: 15kg	Cubre calzado PE/no tejido: 15kg

Aplicaciones

Dispensador automático de cubrezapatos para controlar el ingreso con calzado protegido en zonas donde la higiene y la reducción de contaminación son relevantes, como salas blancas, hospitales, laboratorios, plantas de procesamiento de alimentos, fábricas de electrónica, viviendas o comercios modernos.

La diferencia principal entre variantes es la configuración con brazo o sin brazo. Ambas declaran una velocidad de dispensación de 3 segundos por cubrezapatos y capacidad máxima para 200 cubrezapatos de PE o 100 cubrezapatos de tela no tejida por caja.

Seleccione la versión con brazo cuando se requiera apoyo físico integrado para el usuario durante la colocación. Seleccione la versión sin brazo cuando se busque una configuración más simple y el punto de instalación ya disponga de apoyo externo o no lo requiera.

Ambas variantes consideran cubrezapatos de PE como accesorio estándar, con posibilidad de sustitución por tela no tejida según observación de pedido indicada en la ficha.

Que cambia entre variantes

La diferencia principal entre variantes es la configuración con brazo o sin brazo. Ambas declaran una velocidad de dispensación de 3 segundos por cubrezapatos y capacidad máxima para 200 cubrezapatos de PE o 100 cubrezapatos de tela no tejida por caja.

Escenarios de uso recomendados

Seleccione la versión con brazo cuando se requiera apoyo físico integrado para el usuario durante la colocación. Seleccione la versión sin brazo cuando se busque una configuración más simple y el punto de instalación ya disponga de apoyo externo o no lo requiera.

Cómo elegir rápido

Ambas variantes consideran cubrezapatos de PE como accesorio estándar, con posibilidad de sustitución por tela no tejida según observación de pedido indicada en la ficha.

Recomendación de compra

Ambas variantes consideran cubrezapatos de PE como accesorio estándar, con posibilidad de sustitución por tela no tejida según observación de pedido indicada en la ficha.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)