



Bolsa de muestreo de gases de 1L PTFE 2 mil, con conector PTFE 2 en 1

Código: BG2F1-PT

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bolsa de muestreo de gases de 1L PTFE 2 mil, con conector PTFE 2 en 1. Las bolsas de PTFE de SCENTROID están fabricadas con película de PTFE puro. Esta tecnología es exclusiva de Scentroid y tiene una tasa de recuperación mucho mayor que las bolsas de nalophan y tedlar. Son altamente resistentes a la contaminación, fáciles de limpiar y reutilizables.

Las bolsas de PTFE de SCENTROID están hechas de película de PTFE puro. Los acoplamientos ligeros de nailon y PTFE de Scentroid son fáciles de usar y evitan daños a la bolsa debido a la operación repetida.

- Película de PTFE ultra pura con una conservación excepcional de la muestra.
- La densidad del PTFE de 2.2 g por cm cúbico es el doble de alta que la de Tedlar, lo que permite una conservación de la muestra mucho más prolongada.
- Excelente estabilidad para productos petroquímicos como el benceno.
- Cero olor de fondo permite el muestreo ambiental.
- La protección UV ayuda a preservar las muestras durante el transporte.
- Fácil de limpiar y reutilizar (la vida útil típica es de 30 muestras).
- Recomendado para muestras procesadas tras un largo retraso: de 12 a 30 horas.
- Excelente estabilidad para la mayoría de los compuestos, incluyendo COV (compuestos orgánicos volátiles), compuestos de azufre, incluyendo el sulfuro de hidrógeno.
- Excelente estabilidad para el monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y hexafluoruro de azufre.
- Variedad de acoplamientos para adaptarse al tamaño de la bolsa y la aplicación; incluyen tanto acoplamientos por compresión como válvulas/septum 2 en 1.
- Disponibles en stock en una variedad de tamaños; bolsas personalizadas disponibles.
- Baja absorción de la muestra.
- Bolsas disponibles para el método TCLP de la EPA.
- Perfecto para muestras con altos niveles de COV y H2S.
- Muestras que contienen cualquier producto petroquímico.
- Muestras con bajos umbrales de olor.
- Muestras que tienen alta humedad.

Las bolsas de muestreo de PTFE NO se recomiendan para:

- Muestras que se procesen con un retraso que exceda las 30 horas.

Tabla de Porcentaje de Recuperación (Recovery %)

Fuente de olor	12 horas	24 horas
Tratamiento de aguas residuales	84%	80%
Compost	86%	82%
Vertederos	90%	82%
Refinería de gas	86%	75%
Producción porcina	78%	78%
Plantas de procesamiento	91%	88%
Fábricas de alimentos para mascotas	87%	83%
Producción de café	82%	78%

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)