



Time Stamp Recorder - TSR 4

Código: GD-TIMSTAREC

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El Time Stamp Recorder 4 (TSR 4) está diseñado para registrar la hora y la posición precisas de cada disparo. La hora GPS y la posición de cada impacto se guardan en un conector de memoria extraíble. Estos datos son luego utilizados por el sistema de registro autónomo para producir registros de disparos.

- Se ejecuta en dispositivos Android, incluidas tabletas y teléfonos celulares
- Navega la fuente a puntos precargados
- Hace copias de seguridad de los tiempos T0 a medida que ocurren
- Muestra información del estado del disparo
- Soporta al usuario con el estado de operación de luz roja o luz verde
- Agrega navegación en tiempo real con mapa detallado al siguiente punto de origen
- El operador puede agregar comentarios fácilmente para registrar su proceso
- Archivo de registro generado automáticamente con toda la información de disparo, incluidos los números de línea y estación de disparo, las marcas de tiempo de disparo y las ubicaciones GPS de disparo

Al final del día, el conector de memoria resistente compatible con USB se puede quitar para recopilar datos y crear archivos de disparo con los datos del sistema de registro autónomo.

- Conecte el TSR 4 al interruptor de martillo de la fuente
- Conecte el TSR 4 a la tableta Android utilizando la radio Wi-Fi interna e inicie la aplicación de navegación
- Cargue el mapa de detalles o dispare sobre la marcha
- El operador de la fuente selecciona el punto de origen en la tableta y navega hasta él
- Después de disparar el punto, el TSR 4 envía la ubicación y la hora del impacto a la aplicación de navegación
- La aplicación de navegación crea una entrada en su registro de observador completando el proceso de adquisición
- De vuelta en la oficina, la información de la tableta se utiliza para la recolección, el procesamiento y la interpretación de datos

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)